

Link do produktu: <https://alertkam.pl/dwuzylowy-zestaw-domofonowyecho-one-ze-stacja-bramowa-z-szyfratorem-p-12306.html>



DWUŻYŁOWY ZESTAW DOMOFONOWY ECHO ONE ZE STACJĄ BRAMOWĄ Z SZYFRATOREM

Cena brutto	490,00 zł
Cena netto	398,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	12306
Kod producenta	ECHO ONE
Kod EAN	5906546329900
Producent	5TECH
Aplikacja na telefon	NIE
Sposób montażu	Natynkowy
Szyfrator	TAK
Typ domofonu	Cyfrowy (Dwużyłowy)
RFID	TAK

Opis produktu

Dwużyłowy System domofonowy 5TECH

Echo One

Najważniejsze cechy zestawu:

- **Otwieranie furtki i bramy**
- System głośnomówiący
- Czytnik breloków

Dwużyłowy głośnomówiący system domofonowy **Echo One** to nowoczesne rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się tam gdzie mamy ograniczoną ilość przewodów i nie ma potrzeby podglądu wideo odwiedzających nas gości. Całość łączymy dwoma żyłami pomiędzy jednostką wewnętrzną a stacją zewnętrzną. W stacji zewnętrznej znajdują się dwa przekaźniki, jeden standardowo wykorzystujemy do bramy, drugi do elektrozaczełu.

Zasilanie elektrozaczełu realizowane jest bezpośrednio ze stacji zewnętrznej, nie ma potrzeby doprowadzania dodatkowego zasilania. Należy jednak pamiętać, że przy wykorzystywaniu tego zasilania, **należy stosować TYLKO ZACZEPY**

NISKOPRĄDOWE! (do 300mA) oraz dodatkowo zamontować zabezpieczającą diodę prostowniczą (zawsze w zestawie). Standardowe zaczepty mogą powodować uszkodzenie systemu.

System posiada 5 wbudowanych dzwonek do wyboru. Po wywołaniu jednostka wewnętrzna zaczyna dzwonić wybranym dzwonkiem i dodatkowo diody na urządzeniu migają. Urządzenie można również wyciszyć odpowiednim klawiszem. W trybie wyciszonym po wywołaniu diody tylko migają.

Jednostka wewnętrzna posiada dodatkowy zestyk COM - NO (gong) wyzwalany po wywołaniu stacji zewnętrznej na ok 2 sekundy. Możemy nimysterować dodatkowym gongiem, dodatkowym oświetleniem zewnętrznym lub dowolnym urządzeniem, które uruchomienie odbywa się za pomocą zwarcia między stykami.

Specyfikacja:

- Typ połączenia - Dwużyłowy
- Typ komunikacji - pół duplex
- Obudowa - aluminium / ABS
- Napięcie pracy - 15V DC
- Klasa szczelności - IP65
- 5 dzwonek do wyboru
- Pobór prądu - Jednostka wewnętrzna - 1.5W ; Jednostka zewnętrzna - 0.8W
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie **MiFare 13,56 MHz** - max 200 tagów
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (białe podświetlenie)
- Podświetlane przyciski jednostki wewnętrznej (białe podświetlenie)
- Programowanie - z klawiatury
- Montaż natynkowy
- **Otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami**
- Wymiary - Jednostka wewnętrzna: 169x118 ; Jednostka zewnętrzna: 165x64

W skład zestawu wchodzi:

- Zestaw domofonowy Echo One (Stacja zewnętrzna, jednostka wewnętrzna)
- 4x Brelok zbliżeniowy
- Zestaw montażowy (kołki, śruby)
- Zasilacz 15V 2A DC
- Instrukcja
- Uchwyt ścienny na jednostkę zewnętrzną

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy

ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.