

Link do produktu: <https://alertkam.pl/wifikit-b4-4ch-zestaw-do-monitoringu-wifi-easylink-2x-kamera-4mpx-rejestrator-nvs-hilook-by-hikvision-p-3204.html>



WIFIKIT-B4-4CH - Zestaw do monitoringu WiFi EasyLink, 2x Kamera 4Mpx, Rejestrator NVS - HiLook by Hikvision

Cena brutto	579,00 zł
Cena netto	470,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	3204
Kod producenta	33278
Producent	HiLook By Hikvision

Opis produktu

Zestaw do monitoringu WiFi EasyLink 4Mpx - WIFIKIT-B4-4CH HiLook by Hikvision

Zestaw monitoringu **EasyLink** to nowy, zaprojektowany z myślą o **szybkiej i prostej instalacji** system monitoringu w technologii WiFi, **idealny do małych instalacji, takich jak monitoring domu, sklepu czy biura.**

Kamery gwarantują świetną widoczność dzięki rozdzielczości **4MPx** oraz **podwójnym oświetlaczom**, pracującym zarówno w trybie podczerwieni jak i w kolorze - tzw. **technologia Hybrid Light**. Dodatkowo posiadają wbudowane **mikrofon i głośnik**, pozwalające na **dwukierunkową transmisję dźwięku**.

Kamery współpracują z innowacyjnym rejestratorem typu **NVS**, który pozwala nie tylko na **archiwizację nagrań w bezpieczny sposób** (zamiast kart microSD w kamerach), ale także stabilne połączenie kamer i transmisję materiału wideo **bez obciążania domowego łącza sieciowego**.

W skład zestawu wchodzi:

1. Rejestrator 4 kanałowy WiFi NVS - 1szt
2. Kamera tubowa WiFi Hybrid Light WIFICAM-B4 - 2szt
3. Komplet zasilaczy oraz akcesoriów montażowych

Cechy i funkcje zestawu EasyLink:

- Wysoka jakość nagrań dzięki **rozdzielczości kamer 4MPx @2560x1440p 25fps**
- **Szeroki kąt nagrywania ok. 94° w poziomie** - gwarantujący świetną widoczność
- Nagrywanie zarówno w podczerwieni jak i w kolorze **dzięki oświetlaczom w technologii Dual Light**
- **Funkcja detekcji ruchu** - powiadomienia w aplikacji i nagrywanie istotnych zdarzeń
- **Dwukierunkowa transmisja audio** - możliwość nagrywania dźwięków oraz nadawania komunikatów głosowych przez kamery
- **Podgląd na żywo** oraz **zdalne odtwarzanie:**

-
- przez aplikację mobilną - **HikConnect/HiLook App**
 - przez oprogramowanie na komputer - **iVMS-4200 Podgląd na żywo** oraz **zdalne odtwarzanie:**
 - Obsługa kart microSD **przez rejestrator NVS aż do 512Gb**
 - Możliwość **rozbudowy do 4 kamer**
 - Kamery z możliwością montażu **wewnątrz i na zewnątrz budynku - klasa szczelności IP66**
 - **Błyskawiczna instalacja** - urządzenia są skonfigurowane i gotowe do pracy po wyjęciu z pudełka
 - **Bardzo cicha i energooszczędna praca** - jednostka NVS archiwizując na karcie microSD jest niezwykle cicha i pobiera minimalne ilości energii

Ważne: system można rozbudować o tylko o kamery WiFi współpracujące z rejestratorem NVS - modele WIFICAM-B2 / WIFICAM-B4 / WIFICAM-T2 / WIFICAM-T4 / WIFICAM-PT4

Bezpieczne, bezpośrednie połączenie

Rejestrator w zbudowanym module WiFi

Zastosowanie w systemie monitoringu transmisji bezpośrednio do urządzenia NVS **znacząco podnosi bezpieczeństwo systemu**, ponieważ cała **archiwizacja nagrań odbywa się na urządzeniu wewnątrz budynku**, a nie bezpośrednio kamery na zewnątrz.

Co więcej, system oparty o rozwiązanie HiLook nie obciąża łącza sieciowego w lokalu, ponieważ **transmisja wideo odbywa się bezpośrednio między urządzeniami**, bez pośrednictwa routera WiFi.

Błyskawiczne uruchomienie i obsługa

Wszystko w jednej aplikacji

Zestaw WiFi od HiLook by Hikvision dedykowany jest do intuicyjnej obsługi z poziomu **aplikacji HikConnect w Twoim telefonie** - dodanie urządzenia do Twojego konta to tylko kilka przesunięć palcem i jeden skan kodu QR!

Dzięki temu z instalacją zestawu poradzi sobie każdy, nawet osoby bez wiedzy technicznej.

Wysoka stabilność pracy kamer

Sieć WiFi w standardzie "6"

Zastosowany w NVS standard sieci bezprzewodowej **WiFi 6** to **gwarancja stabilnego i płynnego połączenia** dla wszystkich urządzeń w obrębie systemu - bez "lagów" czy długiego czasu buforowania, nawet przy pełnym obciążeniu systemu, przy maksymalnej obsługiwanej ilości kamer.

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.

3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.

4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.

5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.